

[AUSILII PER DISABILI](#) > [Accessori - sedili wc - attrezzature](#)



Euro 75,00

Copriwater PONTE GIULIO

Codice: PNG005

Marchio:

Descrizione

Linea di copriwater dedicati ai sanitari PONTE GIULIO (scegli il MODELLO). Disponibili in bianco e colorati - Cerniere inox regolabili per un perfetto adattamento.

note aggiuntive

DISPONIBILITA': 8/10 gg. lavorativi dall'ordine e CONSEGNA GRATUITA in Italia con corriere SDA e scarico al piano strada - La merce viaggia assicurata.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - I resi si accettano SOLO per danni da trasporto (IMPORTANTE la COMPILAZIONE di " RISERVA DI CONTROLLO " SUL DDT del Corriere) .
Problemi nell'installazione dovuti a inesperienza non sono motivo di reso. Il COLORATO a NUOVO potrebbe leggermente differire dal COLORE USURATO (Ciò NON è CAUSA di RESO)

 **PRODOTTO ITALIANO**

MODELLI (scrivi il Colore nel RIGO "MESSAGGI ")

A -----ACCA 48

B -----ACCA 50 F

B 1-----ACCA 50 S

C -----CUCCIOLO

C 1 -----CASUAL

D -----DISABILE 130

E -----DISABILE 470

F -----DISABILE B40CAO01

G -----DISABILE B43CAO01

H -----CASUAL +

I -----OLDER aperto

L -----ROSSARI aperto

M -----ROSSARI chiuso

M 1 -----ROSSARI piccolo chiuso

N -----STANDARD

O -----OLDER sospeso chiuso

O 1 -----OLDER chiuso pavimento

**Sei incerto sul modello del water ? Non conosci il Marchio ?
compila la SCHEDA TECNICA in allegato con foto wc e invia tutto a:**

**INFO@STILHOME.IT
oppure
whatsapp al nr. 3277049905**

II POLIESTERE COLATO

La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:
un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliestere liquida per circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, nonchè un'elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa sì che si possa ottenere una conformità del colore garantita.

Successivamente il prodotto passa altre fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia.
Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola personalizzata. Nelle circostanze in cui vi è la cerniera V01 va sempre considerata un'estensibilità di 3 cm.

© 2024 www.arredamenti-italiani.it. All Rights Reserved. P.Iva: 02153190992